

**PROCEDURA POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ALARMU POŻAROWEGO**

**WYSTĄPIENIE ALARMU POŻAROWEGO
- SYGNAŁ AKUSTYCZNY I OPTYCZNY NA CENTRALI -**

- POTWIERDZIĆ NA CENTRALI SAP PRZYJĘCIE ALARMU
- SPRAWDZIĆ NA CENTRALI LOKALIZACJĘ ŹRÓDŁA ALARMU
- ZADZWONIC DO OCHRONY I POWIADOMIĆ O MIEJSCU WYSTĄPIENIA ALARMU
- ZABRAĆ ZE SOBĄ SŁUŻBOWY TELEFON KOMÓRKOWY I NIEZWŁOCZNIE UDAĆ SIĘ NA MIEJSCE ZDARZENIA W CELU WERYFIKACJI SYGNAŁU.

FAŁSZYWY ALARM

**PRAWDZIWY ALARM
- PALI SIĘ -**

**NIEZWŁOCZNY POWRÓT
DO CENTRALI SAP
I SKASOWANIE ALARMU**

**WCISNAĆ
NAJBLIŻSZY
PRZYCISK ROP**

**SAP W I STOPNIU
(NIE WYSTĘPUJE
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY)**

**SAP W II STOPNIU
(WYSTĘPUJE SYGNAŁ
DŹWIĘKOWY)**

POWIADOMIĆ OCHRONĘ

**SKASOWAĆ
ALARM**

**SKASOWAĆ
ALARM**

**WYKONYWAĆ
POLECENIA
OCHRONY**

POWIADOMIĆ OCHRONĘ

**ZADZWONIĆ DO STRAŻY
POŻARNEJ
TEL. 998 lub:
0-58-511-13-00
0-58-511-13-01**

**ZADZWONIĆ DO STACJI
MONITOROWANIA
TEL. 0 58 320 83 25
lub: 0 694 491 811**

**POWIADOMIĆ
OCHRONĘ**